

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber mat! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken. Bij installatie van de oploopmat, mag u de wanden in de installatieomschrijving wegdenken. Voor verlijming met tape gaan wij uit van een houten onderplaat. Indien anders, contact Bos Rubber.

Vorbereiding

1. Ondervloer en rubbermat volledig schoonmaken van vuil/resten.
2. Ondervloer en rubbermat ontvetten met thinner.
3. Thinner minimaal 12 uur laten uitdampen, voordat je gaat plakken.
4. Rubbermat op maat snijden met stanleymes (houd 2 mm aan beide kanten over tussen wand en mat, zodat het kit ruimte heeft om tussen te hechten).
5. Mat uitgerold op de ondervloer laten uitzakken en acclimatiseren +/- 12 uur.

Verlijmen van de mat

6. De ruimte dient tussen de 15-22°C te zijn om te kunnen verlijmen.
7. Vóór verlijming leg je de mat juist gepositioneerd in de ruimte (+/- 2mm ruimte tussen wand en mat. Vouw de mat dubbel om zo kant voor kant te verlijmen.
8. Bevestig de tape in de breedte richting aan op de ondergrond en blijf +/- 5cm weg uit de kant. Laat het beschermfolie nog zitten aan de bovenzijde van de tape.
9. Leg aan beide zijkanten 2 verticale rupsen lijm neer parallel langs de rand van de mat op +/- 2cm uit elkaar, zodat vocht niet onder de mat kan komen.
10. Vouw de mat terug en verwijder strook voor strook het beschermfolie. Tik de mat goed aan, zodat de lijm/tape zich goed onder de mat verdeelt en hecht.
11. Herhaal dit voor de andere zijde van de mat. Tijdens eventueel opkrullen van de mat, de mat verzwaren met bv stenen.

Afwerken

12. Als laatst kit je de randen af. Strijk met een vinger de kitruips goed af, zodat de kit in de 2mm gleuf komt tussen wand en mat. Bevochtig de vinger met afwasmiddel voor een super glad resultaat.
13. 24 uur niet betreden, 48 uur niet belasten.
14. Reinig de mat met een zachte allesreiniger om de vette laag van de mat te halen, voor ultieme grip. Na het reinigen de mat met veel water afspoelen, zodat er geen zeepresten op de mat achterblijven.

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

