

Installatie instructie | Sprintrack

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber Sprintrack! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Voorbereiding

Het oppervlak moet strak, vlak(geëgaliseerd) en schoon/droog zijn. Bij het afrollen van de sprintrack zal deze willen terug krullen/werken. We raden daarom aan om de sprintrack 24 uur uitgerold te laten acclimatiseren voor installatie. Vloerverwarming moet 24 uur voor de installatie uitgeschakeld worden en mag alleen weer worden ingeschakeld nadat de kleefkracht van de tape optimaal is (+/- 48 uur).

Installeren

Indien er een ondervloer onder de sprintrack komt moet deze eerst op de juiste lengte en breedte worden geïnstalleerd. Deze dient vastgeplakt te worden aan de bestaande ondergrond. Vervolgens kan hier de sprintrack op worden geplakt. Zorg dat de sprintrack voor +/- 60% word vastgeplakt en zeker langs alle kanten. Werk b.v. met een spatlijn om een rechte lijn te maken. Als de sprintrack uitgerold en gepositioneerd is, sla je deze over de lengte dubbel voor het plakken. Bevestig de tape in de lengte richting van de sprintrack. Je plakt dus vanuit het midden éérst de ene helft en vervolgens de andere helft van de sprintrack.

Tapen & Snijden

De sprintrack moet goed worden vastgeplakt, dit kunt u zelf uitvoeren. Gebruik hiervoor uitsluitend de permanente dubbelzijdige Tape. Wij adviseren tape te gebruiken tussen de 17cm en 34cm breedte. Gebruik op de kopse kanten 2 banen. Let op, de tape kent een extreme kleefkracht. Vast is vast! Eventueel is de tape aan de ondergrond goed glad te strijken met een raamwisser.

De sprintrack kan worden gesneden met behulp van een stanleymes of een tapijt mes. De sprintrack zal worden geleverd op vrijwel exact de juiste breedte en met wat extra lengte.

Schoonmaak

Om overmatige vervuiling te voorkomen, raden we aan vuilvangers te plaatsen bij ingangen en entrees. Houd de vloer vrij van olie, benzine en zuren. De vloer is het best te reinigen met een vochtige doek. Hiernaast regelmatig stofzuigen. Iets hechtende vervuiling kan worden verwijderd met een vochtige doek. Vlekken moeten zo snel mogelijk worden verwijderd omdat bepaalde stoffen kunnen inwerken in het oppervlak.

Schoonmaakmiddelen op eigen risico!

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

