

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van de Bos Rubber staltegels! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Algemene instructies

Wij raden aan om, na het bepalen van het type tegel, een legplan te maken. Dit zorgt ervoor, dat er een zo'n economisch mogelijk patroon wordt gemaakt waarbij zo weinig mogelijk snijafval ontstaat.

In verband met rek en krimp van rubber, dient u rekening te houden met een maatafwijking van +/- 1.5%. De tolerantie in dikte is +/- 8%.

Voor het maken van het legplan dient u de exacte maat van de tegels te bepalen. De tegels tenminste 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze geplaatst worden.

Voor een optimale vochtafvoer is een afschot in de stal van 2 à 3% aan te bevelen. Bij het leggen van de vloer begint u in de hoek welke het dichtst bij de deur is, daarna kunt u de vloer vol leggen. De tegels niet te vast tegen elkaar leggen in verband met mogelijke uitzetting.

Leginstructies

De matten kunnen op maat gemaakt worden met een stanleymes of met een decoupeerzaag met grof zaagblad. Er kan gebruik gemaakt worden van een gatenboor indien nodig.

Ontvetten van de tegels

De tegels dienen ontvet te worden door middel van kokendheet water met een scheut afwasmiddel, hierna de tegels goed boenen. Hierna alles met kokendheet water nog een keer afspoelen. Strooi hierna wat stro over de vloer.

Onderhoud

De vaste mest moet dagelijks verwijderd worden. De tegels dienen regelmatig met een waterslang te worden schoongespoten. En een maal per jaar met een hogedrukspuit schoonspuiten. Het is aan te bevelen 1 a 2 maal per jaar de tegels te verwijderen en de gehele stal schoon te spuiten.

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

