

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van het Bos Super Comfort Matras 10! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

## Installatie matras

- 1) Achterrand rubber 20 cm breed plaatsen op 1.5 cm van de achterrand af.  
Deze bevestigen met rvs-slagspijkers m6.5 x 50mm. Elke +/- 40 a 45 cm. boren met 6.0 mm.
- 2) Voorrand rubber monteren 10 cm breed, buitenmaat van rubber moet totaal 1.80m worden. Zelfde rvs-slagspijkers elke +/- 3 meter bevestigen.
- 3) Zijkant rubber monteren op kops kanten met 2 a 3 RvS slagspijkers bevestigen.
- 4) Landbouwplastic plaatsen, 1.20 meter naar grup over laten steken en 20 cm op kopkanten. Wanneer beton heel ruw is eerst 150 cm breed extra landbouwplastic tussen het rubber leggen, dit wordt dan een dubbele laag.
- 5) Schuimplaten tussen het rubber neerleggen.
- 6) Kopeinden plastic terugslaan, hierna voorzijde terugslaan en dan achterzijde terugslaan, deze vast plakken met een stukje tape.
- 7) Rubber uit rollen, 1 kant kopeind met rvs-strip incl. 8 x 80 mm slagpluggen vastzetten (zorg hierbij dat het rubber gelijk met de voor en achterrand loopt).
- 8) De kant die niet vastgezet is +/- 1 meter omslaan, zet deze vast met 2 lijmklemmen (zorg voor bescherming, bijv. plaatjes hout hiertussen). Plaats door het gat van het rubber een (ronde) pijp. Zet deze pijp met 1 spanband aan elke zijde in het verlengde hiervan vast.
- 9) Zet krijtstreepjes op zowel het rubber als het beton om de +/- 5 meter aan beide zijden.
- 10) Span de rubbermat rustig aan beide zijde tegelijk op, dit mag winterdag +/-4 mm zijn, zomerdag is dit 2mm. (neem evt. op over hoever u hem moet opspannen)  
Controleer d.m.v. de krijtstreepjes of de rubbermat ook daadwerkelijk over de gehele lengte is opgespannen (het kan zijn dat u maar een deel opspant).
- 11) Plaats onder spanning de rvs-strips aan de voorzijde voor het afmonteren.  
Voordat u de spaninrichting los maakt, maakt u aan de achterrand vlak na het omgeslagen gedeelte een lijmkleem vast, deze brengt u op dezelfde spanning waarnaar u de andere spaninrichting los kunt maken, dit zodat de mat aan de achterzijde ook op spanning blijft liggen (voorkant blijft strak d.m.v. de rvs-montage).
- 12) Nu kunt u de rest van het rvs afmonteren (ook het kopeind). Als alles gemonteerd is haalt u de lijmkleem weer los. Op deze manier blijft de mat altijd onder spanning liggen.

Heeft u na het lezen van deze installatie informatie nog vragen? Neemt u altijd contact met ons op, wij leggen het u graag uit!

Handelsweg 3  
1751 HE Schagerbrug  
0224571468  
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468  
of mail naar [info@bosrubber.nl](mailto:info@bosrubber.nl) voor meer informatie

