

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van het Bos Super Comfort Matras One! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Installatie matras

- 1) Zijkant rubberstrook monteren op kops kanten met 3 RvS slagspijkers per m¹ bevestigen.
- 2) Landbouwplastic plaatsen, 1.20 meter naar grup over laten steken en 20 cm op kopkanten. (wanneer beton heel ruw is eerst 150 cm breed extra landbouwplastic tussen het rubber leggen, dit wordt dan een dubbele laag).
- 3) Schuimplaten tussen het rubber neerleggen. Zorg ervoor dat deze 22 cm van de achterrand wegblijft, dit zodat het matras uiteindelijk 1.5 a 2 cm van de achterrand wegblijft.
- 4) Kopeinden plastic terugslaan, hierna voorzijde terugslaan en dan achterzijde terugslaan, deze vast plakken met een stukje tape.
- 5) Rubber uit rollen, 1 kant kopeind met rvsstrip incl. 8 x 80 mm slagpluggen vastzetten.
- 6) De kant die niet vastgezet is +/- 1 meter omslaan, zet deze vast met 2 lijmklemmen (zorg voor bescherming, bijv plaatjes hout hiertussen).
Plaats door het gat van het rubber een (ronde) pijp. Zet deze pijp met 1 spanband aan elke zijde in het verlengde hiervan vast.
- 7) Zet krijtstreepjes op zowel het rubber als het beton om de +/- 3 meter.
- 8) Span de rubbermat rustig aan beide zijde tegelijk op, dit mag winterdag 2a3 mm zijn, zomerdag is dit 1a2 mm. (neem evt. contact op over hoe ver u hem moet opspannen). Controleer dmv de krijtstreepjes of de rubbermat ook daadwerkelijk over de gehele lengte is opgespannen. (het kan zijn dat u maar een deel opspant)
- 9) Plaats onder spanning de rvsstrips aan de voorzijde voor het afmonteren.
Voordat u de spaninrichting los maakt, maakt u aan de achterrand vlak na het omgeslagen gedeelte een lijmkleem vast, deze brengt u op dezelfde spanning waarnaar u de andere spaninrichting los kunt maken, dit zodat de mat aan de achterzijde ook op spanning blijft liggen. (voorkant blijft strak dmv de rvs montage) Nu kunt u de rest van het rvs afmonteren (ook het kopeind). Als alles gemonteerd is haalt u de lijmkleem weer los.

Heeft u na het lezen van deze installatie informatie nog vragen? Neemt u altijd contact met ons op, wij leggen het u graag uit!

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

