

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Wellness Matras! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Installatie matras

- 1) Plaats het plasticfolie over de lengte van de ligboxen rij, zodat je hiermee de schuimplaten in kunt pakken.
- 2) Leg de schuimplaten neer op het plasticfolie, 7 cm van de achterrand.
- 3) Vouw het plasticfolie dicht en tape het op enkele plaatsen vast.
- 4) Rol de topmat uit op zijn kop met 1 zijde tegen de schuimplaten aan. (topmat ligt grotendeels op het rooster)
- 5) Plaats de opsluitrubberstrook (5cm breed) op de topmat tegen het schuim aan, op tenminste 1 cm van de achterrand. Zet deze vast met de meegeleverde slagspijkers op +/- elke 25 cm.
- 6) Sla de topmat dubbel over de schuimplaten heen.
- 7) Breng onder spanning van de topmat het aluminium aan met de meegeleverde slagspijkers.
- 8) Overhellend rubber kunt u met een stanleymes op maat snijden.

Heeft u na het lezen van deze installatie informatie nog vragen? Neemt u altijd contact met ons op, wij leggen het u graag uit!

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

